

nedis

Leírás (A ábra)

1. Jeldő	• Az adóberendezés telepítéséhez tekintse meg a B1-es ábrát.
2. Az ajtócsengő gombja	
3. Akkumulátorelemez	• Az akkumulátor behelyezéséhez tekintse meg a B2-es ábrát.
4. Vevőegység	• A vevőberendezés telepítéséhez tekintse meg a C ábrát.
5. Hangrövid gomb	• Nyomja meg a gombot a hangrövid beállításához.
6. Dallamválasztó gomb	• Nyomja meg a gombot a dallam kiválasztásához (36 dallam). • A vevőberendezésben tárolt adatok törléséhez tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig.
7. Üzem mód kiválasztó gomb	• Nyomja le a gombot az üzemmód kiválasztásához: (1) csak hang / (2) csak villogó LED fény / (3) hang és villogó LED fény egyszerre.
8. Betanító gomb	• A vevő- és az adóberendezés párosításához tartsa lenyomva a betanító gombot 2 másodpercig. Nyomja meg az ajtócsengő gombot az adóberendezésben, ha hangjelzést hall és felvilan a LED fény. A vevőberendezés spórolással jelöl a sikeres párosítást.
9. LED jeldő	
10. Tápkábel	• Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz (C ábra).

Műszaki adatok	
Tápegység	Adóberendezés: CR2032, 3 V-os DC tápegység (tartozék) Vevőberendezés: 110 - 240 V AC
Frekvencia	433 MHz
Zajszint	85 db (0,5 m-en belül)
Működési tartomány	≤ 150 m (látótér)
Működési hőmérséklet	-30 °C ~ +40 °C
IP védettség	Adóberendezés: IP44
Méretek (HxSzxM)	Adóberendezés: 87 x 44 x 23 mm Vevőberendezés: 97 x 60 x 72 mm

Biztonság	
CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel. - Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.	

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén beleméghessen.
- Csak rendeltetéssé szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvből feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamilyen része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- Ne használja a terméket kültérben. A termék csak beltéri használatra készült.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medenceterében.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyen, ahol erős esőzések zavarhatják.
- Nedves kézzel ne fogja meg a készüléket.

Tisztítás és karbantartás	
Figyelmeztetés!	
- Ne tisztítsa a készülék belsejét. - Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze. - Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új termékre. - Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölközővel.	

Descrierea (fig. A)	
1. Transmițător	• Consultati ilustrația (fig. B1) pentru a instala transmițătorul.
2. Buton sonerie	
3. Compartment baterii	• Consultati ilustrația (fig. B2) pentru a instala bateria.
4. Receptor	• Consultati ilustrația (fig. C) pentru a instala receptorul.
5. Buton volum	• Apăsati butonul pentru a seta volumul.
6. Buton selecție melodii	• Apăsati butonul pentru a selecta melodia (36 de melodii). • Pentru a șterge toate informațiile din receptor, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde.
7. Buton selecție mod	• Apăsati butonul pentru a selecta modul: (1) numai sunet / (2) numai indicator LED intermițent / (3) și sunet, și indicator LED intermițent.
8. Buton învârtare	• Pentru a asocia receptorul cu transmițătorul, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. Dacă se emite un semnal sonor și indicatorul LED se aprinde, apăsați butonul de sonerie al transmițătorului. Receptorul va emite semnale sonore pentru a indica reușita asocierii.
9. Indicator LED	
10. Șteclăr	• Introduceți șteclărul în priză de perete (fig. C).

Specificații tehnice	
Sursa de alimentare	Transmițător: CR2032, 3 V CC (inclusă) Receptor: 110 - 240 V CA
Frecvență	433 MHz
Nivel zgomot	85 dB (rază de 0,5 m)
Acoperire	≤ 150 m (câmp vizual)
Temperatura de funcționare	-30 °C ~ + 40 °C
Protecție IP	Transmițător: IP44
Dimensiuni (înxă)	Transmițător: 87 x 44 x 23 mm Receptor: 97 x 60 x 72 mm

Siguranță	
CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi defecțuț numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea. - Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme. - Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. - Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual. - Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul. - Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare. Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. - Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate. - Nu expuneți dispozitivul la lumina solară directă. - Nu utilizați dispozitivul în bcut cu umiditate ridicată, precum băi și piscine. - Nu instalați dispozitivul în zone în care alte dispozitive pot provoca perturbări. - Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.	

Curățarea și întreținerea	
Avertisment!	
- Nu curățați interiorul dispozitivului. - Nu folosiți solventi) sau agenți de curățare abrazivi. - Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.	
Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.	

Описание (рис. А)	
1. Передатчик	• На рисунке (рис. В1) показан способ установки передатчика.
2. Кнопка дверного звонка	
3. Отсек для аккумуляторов	• На рисунке (рис. В2) показан способ установки аккумулятора.
4. Приемник	• На рисунке (рис. С) показан способ установки приемника.
5. Кнопка громкости	• Нажмите кнопку для выбора громкости.
6. Кнопка выбора мелодии	• Нажмите эту кнопку для выбора мелодии (36 мелодий). • Для удаления из приемника всей информации нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд.
7. Кнопка выбора режима	• Нажмите эту кнопку для выбора режима, (1) только звук / (2) только мигание индикатора / (3) звук и мигание индикатора.
8. Клавиша обучения	• Для сопряжения приемника с передатчиком нажмите и удерживайте кнопку программирования в течение 2 секунд. При срабатывании звукового сигнала и выключения индикатора нажмите кнопку дверного звонка на передатчике. После успешного сопряжения на приемнике работает звуковой сигнал.
9. Светодиодный индикатор	
10. Сетевая вилка	• Вставьте сетевую вилку в настенную розетку (рис. С).

Технические данные	
Питание	Передатчик: CR2032, 3 В пост. тока (входит в комплект) Приемник: 110 - 240 В перем. ток
Частота	433 МГц
Уровень шума	85 дБ (на расстоянии 0,5 м)
Рабочая зона	≤ 150 м (при прямой видимости)
Рабочая температура	-30 °C ~ + 40 °C
Степень защиты оболочки IP	Передатчик: IP44
Размеры (ШxВxД)	Передатчик: 87 x 44 x 23 мм Приемник: 97 x 60 x 72 мм

Требования безопасности

CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала. - При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства. - Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования. - Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. - Запрещается использовать устройство с поврежденными или некрпными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство. - Запрещается использовать устройство вне помещения. Устройство предназначено только для использования внутри помещений. - Не подвешивайте прибор воздействию высоких температур. - Не подвешивайте устройство воздействию прямого солнечного света. - Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах). - Не устанавливайте устройство в местах, где на его работу могут повлиять помехи от других устройств. - Не касайтесь устройства мокрыми руками.	

Очистка и обслуживание

Предупреждение!	
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства. - Не производите очистку растворителями или абразивами. - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.	
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.	

Açıklama (şek. A)	
1. Verici	• Vericiyi kumrak için resme (şek. B1) bakın
2. Kapı zili düğmesi	
3. Pil bölmesi	• Bataryaya takmak için resme (şek. B2) bakın
4. Alıcı	• Vericiyi kumrak için resme (şek. C) bakın.
5. Ses (volume) düğmesi	• Sesi ayarlamak için düğmeye basın.
6. Melodi seçme düğmesi	• Melodi seçmek için düğmeye basın (36 melodi). • Alıcının tüm bilgilerini silmek için butonu 5 saniye boyunca basılı tutun.
7. Mod seçme düğmesi	• İstenilen modu seçmek için düğmeye basın: (1) yalnızca ses / (2) yalnızca ışıklı LED gösterge / (3) ses ve ışıklı LED gösterge.
8. Öğrenme düğmesi	• Alıcısı verici ile eşleştirmek için öğrenme butonunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Bip sesi gelir ve LED gösterge uyanı verirse, verici üzerindeki kapı zili düğmesine basın. Dedektör, eşleştirmenin başarılı olduğunu belirtmek için bip sesi çıkarır.
9. LED göstergesi	
10. Elektrik şebeke fişi	• Şebeke fişini prize takın (şek. C).

Teknik bilgiler	
Güç kaynağı	Verici: CR2032, 3 V DC (dahildir) Alıcı: 110 - 240 V AC
Frekans	433 MHz
Gürültü seviyesi	85 dB (0,5 m içerisinde)
Çalışma aralığı	≤ 150 m (görüş hattı)
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ + 40 °C
IP koruması	Verici: IP44
Boyutlar (En x Boy x Derinlik)	Verici: 87 x 44 x 23 mm Alıcı: 97 x 60 x 72 mm

Güvenlik	
CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır. - Bir sorun meydana geldğinde ürünü elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin. - Kullanmadan önce klavye dükkatı bir şekilde okuyun. Klavye daha sonra basırmamak için saklayın. - Çihaz sadece tasarlanan amaç için kullanın. Çihaz klavye açıkılan amaçların dışında amaçlar için kullanmayın. - Herhang bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Çihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin. - Çihaz dış mekanda kullanmayın. Çihaz sadece iç mekân kullanımı için uygundur. - Çihaz doğrudan yüksek ısıya maruz bırakmayın. - Çihaz doğrudan güneş ışına maruz bırakmayın. - Çihaz banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın. - Çihazı, başka cihazlarla etkileşimeleceği bir alana kurmayın. - Çihazı ıslak elle dokunmayın.	

Temizlik ve bakım

Uyarı!	
- Çihazın içini temizlemeyin. - Temizlik solventleri veya jandırıncılar kullanmayın. - Çihazı onarmaya çalışmayın. Çihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.	
Çihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.	