


MANUALE UTENTE

Art. 42/96045

Sommario

1.0 Introduzione	1
2.0 Caratteristiche	1
2.0 Installazione	2
3.0 Specifiche	2

Importato e distribuito da:
Eicart Distribution SPA
Via Michelangelo Buonarroti 46 20093
Cologno Monzese (MI) ITALY
www.eicart.com




Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2011

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2011) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Perciò, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccole dimensioni (< 25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui specialità di vendita specializzata eccede i 400 mq.

1.0 INTRODUZIONE




Gentile Cliente, Grazie per aver acquistato questo prodotto. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare questa webcam USB2.0 HD da 720p.

2.0 CARATTERISTICHE



1. Lente telecamera HD 720p
2. Microfono
3. Supporto di fissaggio
4. Jack 3,5mm (da inserire nella presa del PC/Notebook)
5. Spina USB2.0

3.0 INSTALLAZIONE

	Ruotare il supporto di fissaggio, e posizionare come da disegno telecamera nella parte alla del Vostro monitor;
	Avvicinare e premere il supporto come da figura; premere con adeguata forza.
	Connettere il connettore USB in una porta USB2.0 del Vs notebook/PC e connettere il connettore audio jack 3,5mm (in alcuni notebook/laptop questa operazione non è necessaria; verificare le caratteristiche del Vs PC). L'installazione è completa, non servono driver e/o software aggiuntivi.

4.0 SPECIFICHE

Drivers	Non necessari; il prodotto è plug & play
Frequenza	50Hz, 60Hz
Formato immagini	Bmp, Jpg
Tipo sensore	Cmos
Contrasto	Automatico
Cavo USB	150cm circa
Risoluzione Max	1280*720 HD
Standard USB	USB2.0
Focus	20MM Extreme
Supporta il software "Netmeeting" (non incluso) e altri software di videoconferenza come Microsoft TEAM, Skype, Google Meet ecc ecc.	
Sistemi operativi supportati	WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10

1.0 INTRODUCTION

Dear Customer: Thank you for purchasing this product. Read the manual carefully before using this 720p USB2.0 HD webcam.

2.0 FEATURES

1. HD 720p camera lens
2. Microphone
3. Fixing support
4. 3.5mm jack (to be inserted in the socket of the PC / Notebook)
5. USB2.0 plug

3.0 INSTALLATION

Turn the fixing support, and position the camera on the top of your monitor as shown in the drawing; Approach and press the support as shown in the figure; press with adequate force. Connect the USB connector in a USB2.0 port of your notebook / PC and connect the 3.5mm audio jack connector (in some notebooks / laptops this operation is not necessary; check the characteristics of your PC). Installation is complete, no additional drivers and / or software required.

4.0 SPECIFICATIONS

Drivers: Not necessary, the product is plug & play
 Frequency: 50Hz, 60Hz
 Format images: Bmp, Jpg
 Sensor type: CMOS
 Contrast: Automatic
 USB cable: 150cm approx
 Resolution Max: 1280 * 720 HD
 USB standard: USB2.0
 Focus: 20MM Extreme
 Supports: "Netmeeting" software (not included) and other video conferencing software such as Microsoft TEAM, Skype, Google Meet etc. etc.
 Supported operating systems: WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10

WARNINGS

1. Do not expose this appliance to rain and / or humidity and / or splashes of water;
2. Keep away from children;
3. Do not power the unit; the power is taken directly from the usb port of your pc / notebook;
4. Do not install near heat sources such as heaters, hot air diffusers, stoves or other appliances (including amplifiers) that generate heat;
5. Clean this appliance only with a dry cloth; never use alcohol, thinner or gasoline to clean this unit;
6. Use only accessories / adapters specified by the manufacturer;
7. Have all service work carried out by qualified service personnel.

AVVERTENZE

1. Non esporre questo apparecchio a pioggia e/o umidità e/ o schizzi d'acqua;
2. Tenere lontano dalla portata di bambini;
3. Non alimentare l'unità; l'alimentazione viene presa direttamente dalla porta usb del vs pc/notebook;
4. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che generano calore;
5. Pulire questo apparecchio solo con un panno asciutto; non usare mai alcool, diluenti o benzina per pulire questa unità;
6. Utilizzare solo accessori / adattatori specificati dal produttore;
7. Far effettuare tutti gli interventi di assistenza a personale di assistenza qualificato.